


NAVISSON

Clase NaviPro

SISTEMAS MULTIMEDIA

Manual de instrucciones modelos



Audi



CONTENIDOS

PRECAUCIONES ANTES DE USAR	3
SISTEMA OPERATIVO ANDROID.....	5
OPERACIONES BASICAS.....	6
1. AJUSTES VOLUMEN.....	6
2 AJUSTES DE BRILLO.....	6
3. AJUSTES APLICACIONES.....	6
4. AJUSTES GENERALES.....	7
5. Ajustes de hora y fecha	7
6. Ajustes de sonidos al estacionar	8
7. Reinicio sistema	8
8. Ajustes Display	8
9. Ajustes sonido	8
10. Ajustes Video	9
11. Ajustes líneas de aproximación.....	9
12. Ajustes de Navegación.....	9
13. Ajustes de Bluetooth.....	9
14. Ajustes del dispositivo	9
1. Display.....	9
2. Notificaciones y sonidos.....	9
3. USB y Almacenamiento.....	9
4. Ajustes personales.....	10
5. Seguridad.....	10
6. Lenguaje.....	10
7. Fecha y hora.....	10
8. Gestor de Archivos.....	10
9. Instalador APK.....	11
10 CarPlay (opcional).....	11
INFORMACION ADICIONAL.....	11
1. Ajustes Generales	11
CONFIGURADOR DE PARAMETROS ORIGINALES	12
FUNCION VIDEOS Y MUSICA	13
1. Reproductor Música.....	13
2. Reproductor Video.....	14
FUNCION GPS	14
1. Programa Navegación.....	14
2. Instalación programas Navegación.....	14
3. Inicio Navegación.....	14
FUNCION MANOS LIBRES O BT	15
1. Conexión.....	15
2. Marcación nº telefónico.....	15
3. Registro de llamadas.....	15
4. Sincronización de agenda.....	16
5. Reproductor música BT.....	16
NAVEGADOR INTERNET.....	16

PRECAUCIONES ANTES DE USAR

Gracias por escoger nuestros sistemas OEM Navisson. Antes del primer uso se aconseja leer cuidadosamente el manual y tenerlo siempre a mano, para evitar posibles daños en la instalación y el mantenimiento del equipo.

1. Evitar agua u otros líquidos.
2. No colocar o instalar este producto en superficies húmedas, a altas temperaturas o sobre sustancias químicas.
3. Si el cristal líquido salpica debido a la repentina rotura del LCD, evitar contacto con su piel, ojos y boca y ponerse en contacto con el encargado de mantenimiento tan pronto como sea posible. Sustituir el LCD con las leyes y reglamentos de sustitución de LCD locales.
4. No aplastar este producto con objetos duros. Limpiar su superficie con papel o tela, nunca en seco para evitar arañar la pantalla.
5. Si durante la instalación ocurre alguna anomalía, ponerse en contacto con el servicio técnico oficial para poder aclararle cualquier problema.
6. Si necesita cambiar algún fusible, hágalo por uno del mismo amperaje, sino podría causar daños en el equipo.
7. Este producto soporta entradas AUX,SD,BT,GPS,USB,IPOD,DVD,VCD,CD,MP3,MP4 y también puede recibir señal de televisión.

Ubicación de instalación:

No instalar este producto en las posiciones siguientes:

- En la posición donde la vista del conductor este bloqueada.
- En la posición donde interfiera con las operaciones del volante, palanca de marchas o pedal de freno.

Instalación:

1. Elija un profesional cualificado para instalar este producto.
2. Seguir las instrucciones de instalación y conexión, una instalación inadecuada puede provocar un cortocircuito.
3. Apagar o sacar la llave antes de su instalación.
4. Asegúrese de no dañar cualquier cable o piezas electrónicas del vehículo durante la instalación, puede causar fuego. Tener cuidado de no dañar las partes del coche al hacer agujeros en el panel de instrumentos.
5. No utilice tuercas o tornillos para conectar los dispositivos de seguridad como dispositivo de conexión de dirección, sistema de suministro de combustible o freno, ya que puede causar un incendio o un accidente.

Condensación de vapor del agua:

En un ambiente lluvioso o muy húmedo, puede aparecer condensación del vapor de agua en el cargador de DVD, esto hará que no se pueda leer el DVD. Por favor, apagar el reproductor de DVD hasta que la humedad en el interior este totalmente dispersa, deje que se seque y luego encender de forma habitual.

Acerca de LCD

No aplaste el panel LCD, ya que puede causar distorsión de la imagen, verse borrosa o resultar dañada.

Precauciones para limpiar LCD:

- Limpiar suavemente con un paño húmedo.
- No utilizar productos como gasolina, diluyentes, detergente o spray anti-estático.
- No utilizar este producto en temperaturas más bajas que -15 °C o más alto que 60 °C.

- La imagen puede empañarse cuándo aparcas el coche en un sitio de calor o frío extremo, cuando la temperatura del coche se restaura, la imagen volverá a ser clara.
- En sitios con luz muy intensa, la pantalla puede verse con más dificultad, pero es normal.

Acerca de DVD

- Utilice sólo discos redondos convencionales, los discos no circulares o irregulares pueden deformar o no ser leídos.
- Antes de meter el disco, comprobar si está rayado o tiene pegada cualquier etiqueta, cualquier anomalía puede dañar el equipo.
- Coger por el borde el disco y no tocar la superficie de grabación.
- Por favor, ponga los discos en la caja del disco si no se utiliza.
- No ponga los discos en lugares de alta temperatura ni expuestos a la luz solar.
- No poner etiquetas pegajosas en la superficie del disco, ni garabatos o utilizar productos químicos en él.
- Limpie los discos con un paño suave del centro hacia los bordes.
- Cuando el disco este dentro, puede interrumpirse en caso de vibraciones muy fuertes.

Esta máquina es compatible con sistemas de alimentación de 12V .No instalar máquinas con 24V, ya que podría causar daños al equipo.

No usar discos estándares o de mala calidad, pueden dañar la máquina.

No cambiar o usar fusibles inadecuados, sin el consejo de un profesional.

Tener especial precaución conduciendo, el conductor no podrá fijar la vista sobre la pantalla, podría causar accidentes de tráfico.

Para consejos sobre seguridad y funcionamiento, consultar siempre con profesionales para evitar daños.

No colocar el producto sobre sitios húmedos para evitar descargas eléctricas, cortocircuitos, fuego o daños innecesarios.

No utilizar el equipo en un entorno magnético fuerte, ya que el GPS, Bluetooth o televisión digital podrían ser afectadas.

Por favor, apague el reproductor antes de desconectar la llave de encendido del interruptor de alimentación del coche para que no consuma batería.

Consejos: para evitar cortocircuitos, apagar el motor y desconectar alimentación del positivo antes de la instalación.

Advertencia

Por seguridad, se recomienda no mirar el video ni manipular la unidad mientras está conduciendo; mantener un nivel de volumen donde pueda oír el mundo exterior claramente. Por favor lea detenidamente este manual del sistema cuidadosamente antes de empezar su utilización, así podrá descubrir y aprender los consejos de seguridad pertinentes y

advertencias de la unidad.

- ✧ Ante todo, debe de prestar atención a la seguridad del tráfico.
- ✧ Si encuentra dificultades en operativos este sistema, por favor estacione el vehículo para realizar los ajustes oportunos.
- ✧ No deja que los niños manipulen la unidad para evitar daños en su funcionamiento.
- ✧ Seguir las normas de tráfico cuando se utilice la función de navegación.
- ✧ No utilizar esta unidad en sitios donde el uso del equipamiento electrónico está prohibido, como estaciones de servicio, áreas electromagnéticas fuertes, etc., los cuales pueden causar peligro.
- ✧ Se recomienda que la instalación se realice por personal cualificado.
- ✧ No exponer o instalar esta unidad al sol directo o entornos peligrosos, especialmente la pantalla LCD.
- ✧ No utilizar objetos punzantes o que puedan dañan la pantalla.

SISTEMA OPERATIVO ANDROID

- Sistema operativo Android
- Permite descarga de aplicaciones desde play market.
- Procesador de alto rendimiento Cortex-A9 de, 1.6Ghz. Flash de alta calidad y alta velocidad, gran capacidad de memoria DDR3, chips de memoria de primeras marcas internacionales, garantía de calidad.
- Pantalla de alta definición digital, 1080x600 pixel, alta sensibilidad multi-táctil capacitiva.
- La pantalla digital soporta color de 24 bits, resolución 1080x600, resolución capacitiva multi-pantalla táctil 1024X600.
- Soporta conexión 3G, Internet sin cable WIFI, con el que podrá disfrutar de la navegación por la web, con una solo click.
- Decodificador de vídeo de alta definición, soporte de vídeo HD 1080P.
- Puerto USB y tarjeta SD para reproducir MOV, WMV, AVI, MPEG, TS.
- Incorpora sistema de navegación GPS, función de conexión Wi-Fi, reproductor de DVD y Bluetooth.
- Soporta la última tecnología de audio y vídeo Android, permite tener sincronizado su teléfono móvil con el equipo.



ADOBE
FLASH PLAYER



APPS FOR FREE



Mac OS X Lion



OPERACIONES BASICAS


Ajustes de Volumen.

Pulsar el icono de volumen en menú inicial, este le permitirá aumentar o disminuir el volumen con estos diferentes iconos "🔊+ , 🔊-".



Ajustes de brillo.

Para realizar los ajustes de brillo debe de entrar en la función de ajustes y acceder a los ajustes de display, donde podrá ajustar el color, brillo y retroiluminación del monitor.



Función de ayuda al estacionamiento (cámara)

Esta función le permite conectar una cámara de visión trasera que le ayudara a realizar sus maniobras de estacionamiento.


Al conectar una cámara de visión trasera le permite cambiar desde cualquier función a la visión de la imagen de modo automático, simplemente necesita iniciar la maniobra de estacionamiento y podrá visualizar la imagen en su monitor.

Aplicaciones

En el menú principal debe de pulsar el icono "APP" con el que accederá a un submenú donde se encuentran todas las aplicaciones de su unidad.

En el este menú encontrara aplicaciones como RADIO, MUSICA, VIDEO, INTERNET entre otras.

En esta interfaz encontrara múltiples aplicaciones y en el supuesto de tener más de las que puedan visualizar podrá pasar a la segunda pantalla deslizando la pantalla hacia el lado derecho, donde encontrara el resto de aplicaciones que usted disponga.





OPERACIONES BASICAS

Ajustes

Para acceder al menú de ajustes debe de pulsar el icono “” que encontrara en el menú inicial, pulsando este ajuste usted podrá acceder al menú de ajustes para configurar su dispositivo.


Redes inalámbricas



Wifi

Esta función le permite encontrar las diferentes redes Wifi que tiene a su alcance  y con las que podrá conectarse para tener acceso a internet.

Debe de selecciona una para entrar en los ajustes de conexión.



Cuando está activa esta función le permite ver las diferentes redes activas en su entorno, a continuación solo debe de seleccionar una e introducir los datos de usuario o contraseña.

Ajustes Generales

En este apartado podrá realizar los diversos ajustes que se describen a continuación como: tiempo de apagado, asistente de panel, mute sonido cuando inicia estacionamiento, ajustes logo.



Ajustes de Tiempo

Le permite ajustar el modo Standby entre: 0, 10 minutos. 20 minutos. 30 minutos. 60 minutos. Para un apagado automático pasado el tiempo establecido.

Icono de Asistente de táctil

Escoge abrir o cerrar el icono de ayudante del táctil. Esta función le permite un acceso rápido a las 7 funciones más comunes, estas serán mostradas en una capa superior de cualquier imagen o función.

Supresión de Volumen en estacionamiento

Esta función le permite ajustar como quiere recibir las comunicaciones mientras realiza el estacionamiento, puede seleccionar "Ninguno, Min, Medio, Máximo", cuatro opciones. Cuando elige "Ninguno," baja el volumen de los medios de comunicación cuando inicia el estacionamiento, y cuando escoges "Máximo," significa que el volumen de medios solo se reduce un poco.

Logotipo de inicio

Para cambiar el logotipo de inicio seleccione esta opción e introducir la contraseña (5678), podrá acceder a cambiar el logotipo de inicio.

Re inicialización del sistema.

Esta opción le permite volver a los ajustes pre establecidos de fábrica, borrando todos los parámetros que el usuario tuviera fijados anteriormente.

Borrar Todo Contenido

Esta opción le permite borrar todo el contenido y aplicaciones que instalo el usuario, el sistema regresara a estado de fábrica.

Nota: los archivos en los directorios internos no será restaurado.

2. Ajustes de Display




Permite configurar la unidad para el modo día y modo noche o en modo automático.

3. Ajustes de sonido volumen



El usuario puede configurar el nivel de volumen de cada fuente según sus necesidades.

4. Ajustes de sonido



Preferencias de sonido

Esta opción le permite ajustar a su necesidades los diferentes niveles de tonos, Medios, Graves y Agudos. También puede ajustar el Balance o Fader.

Ajuste de Balance

Esta opción le permite ajustar el balance, pulsando sobre el punto negro podrá deslizar la ubicación y cambiar los valores. El "punto negro" en el centro indica que la proporción de volumen de los 4 altavoces es igual.

Puede pulsar el icono de recuperación "⊕" en la esquina inferior, para restaurar los valores.

Ajuste de Loudness

Esta opción le permite tener un refuerzo en los sonidos graves, para tener un efecto más potente.

Ajustes de video



Video En Movimiento

Esta opción habilita la posibilidad de ver las imágenes o videos en movimiento, acción que desaconsejamos por su seguridad.

Nota: la habilitación de esta unidad es bajo su responsabilidad.

Línea de Aparcamiento dinámico

Esta característica solo es soportada por algunos coches. Cuando está activa en vehículos compatibles podrá ver las líneas de guiado en pantalla.

Línea de Aparcamiento


Esta función le permite disponer de unas líneas de aproximación, que le ayudaran en las maniobras de estacionamiento.

Climatizador

Esta característica solo está presente en algunos modelos de coches.

Cuando acciona las funciones de climatización de su vehículo podrá ver las acciones representadas mediante imágenes.

Ajuste navegación




Inicio navegación automática

Esta opción le permite indicar si desea que la aplicación de navegación que tiene asignada se inicie de modo automático al encender su unidad.

Aplicación de navegación

El usuario puede seleccionar un programa de navegación previamente instalado en la unidad. El sistema automáticamente lista todas las aplicaciones que ha sido instalado, y solo tiene que sencillamente seleccionar la aplicación que necesite.

Bluetooth




Conexión automática.

Esta opción le permite seleccionar si la conexión mediante BT se realiza de modo automático o manual, en modo automático se conecta al último teléfono conectado.

Respuesta automática.

Le permite activar la respuesta automática, con esta opción no necesita accionar ningún botón, cuando reciba una llamada entrara de forma automática.

Ajustes del dispositivo



Display

Le permite ajustar diferentes funciones como el tono, el brillo y el contraste.


Notificaciones & sonido

En esta opción puede configurar los tonos de las notificaciones y los sonidos de las teclas.

USB & almacenamiento

Esta opción le permite ver los diferentes soportes que tiene conectados USB, SD, memoria interna y la capacidad de almacenamiento que dispone.

Ajustes personales




Seguridad

Esta opción le permite establecer los ajustes de seguridad de su unidad, así como los administradores de dispositivo.

Lenguaje

Pulsando el icono “” puede entrar en los ajustes del lenguaje, donde podrá seleccionar el idioma de los diferentes menús, el idioma para las instrucciones vocales y el diccionario que utiliza para el teclado.:



Ajustes de fecha y hora.

Pulsado el icono  accederá a este menú donde podrá establecer la zona horaria en la que se encuentra y la fecha, dentro de los diferentes ajustes puede seleccionar el uso de zona horaria automática.


También podrá seleccionar el formato en el que desea ver la hora 12 Horas o 24

Gestión de archivos.

Esta función le permite gestionar los archivos instalados y las aplicaciones que usted necesite instar, debe de saber que no todas las aplicaciones son compatibles.

El usuario puede instalar aplicaciones de Android mediante el cable USB o tarjeta SD.

Para acceder al gestor de archivos tiene que pulsar el icono , a continuación se abrirá el gestor de archivos que le permitirá ver todo el contenido almacenado en su unidad.




Desde este menú podrá buscar, copiar, pegar, eliminar o actualizar las diferentes aplicaciones instaladas.

Nota: debe de prestar atención antes de eliminar ficheros instalados de fábrica ya que pueden afectar al funcionamiento de la unidad.

Gestor / instalador de aplicaciones.

La aplicación instalada por defecto APK  , le permite realizar la instalación de aplicaciones rápidamente y de modo cómodo.




Car play / Android Auto (opcional)

Esta función le permite compartir información y datos desde su Smartphone a su nuevo dispositivo Navisson, desde donde podrá tener acceso a sus fotos, música, contactos,...

INFORMACION DEL AUTOMOVIL

Esta función le permite ver toda la información de su vehículo, de forma totalmente exacta a la información original que disponía su vehículo antes de instalar la unidad Navisson , para entrar en esta función debe de pulsar el icono del vehículo "  "





Ajustes Generales

La primera vez que se utiliza la unidad debe de configurar estos parámetros, ajustándolos a las funciones y equipamiento del vehículo. Para acceder a un control total de ajustes necesita mantener pulsados 10 segundos el icono naranja de ajustes generales, esto le habilitara dos opciones más, ajustes de fábrica e información del can bus.




En la opción de ajustes generales podrá configurar si su vehículo dispone de cámara original o universal, también podrá activar la configuración de cámara de 360 grados o los comandos de voz de su vehículo.




Marcar si se dispone.
 Seleccionar si el vehículo está equipado.

Configuración de parámetros originales del coche.


Debe de verificar en el menú original si su vehículo dispone de entrada AUX para seleccionar la forma de introducir el audio de la unidad Navisson en su unidad de radio original.



Abrir opciones de entrada de audio y seleccionar la adecuada a las opciones de su vehículo.




Abrir opciones de entrada de audio y seleccionar la adecuada a las opciones de su vehículo.



1
2
3
4
5


En esta opción debe de seleccionar la resolución válida para su vehículo.



En esta opción debe de seleccionar el tipo de vehículo, según su elección también modificara el icono del menú inicial.

Esta función le permite actualizar el software de su unidad debe de disponer de un fichero proporcionado por Navisoon para no causar daños irreparables en la unidad, a continuación debe de pulsar el icono UPDATE.

También le permite restaurar los valores de fábrica y ver la versión de software instalada.




Función de videos musicales

Para acceder a esta función debe de pulsar el icono  y a continuación podrá seleccionar la fuente a reproducir desde este icono  a continuación podrá ver la lista de ficheros que tiene almacenados en las diferentes fuentes.

Reproducir música

Para acceder a esta función debe de pulsar el icono  y a continuación podrá seleccionar la fuente a reproducir desde este icono  a continuación podrá ver la lista de ficheros que tiene almacenados en las diferentes fuentes.



Carpetas y listas

Pulsar el icono "  " situado en la parte baja del menú del reproductor para seleccionar el archivo deseado. Desde este icono puede seleccionar archivos en otros directorios de almacenamiento.

Repetición normal o aleatoria

Pulsar el icono "  ", para reproducir una canción o archivo multimedia de forma repetida.

Pulsar el icono "  ", para reproducir una canción o archivo multimedia de forma aleatoria.

Reproducir Video

Para acceder a esta función debe de pulsar el icono  y a continuación podrá seleccionar la fuente a reproducir desde este icono  a continuación podrá ver la lista de ficheros que tiene almacenados en las diferentes fuentes.



Carpetas y listas.

Pulsar el icono "  " situado en la parte baja del menú del reproductor para seleccionar el archivo deseado. Desde este icono puede seleccionar archivos en otros directorios de almacenamiento.

Video Playback interfaz

Pulsando este icono "  " le permite bloquear la rotación de la pantalla, si lo vuelve a pulsar desbloqueara esta función.

Para poder avanzar o retroceder entre los diferentes archivos debe de pulsar en estos iconos "   " y en el icono "  " para iniciar la reproducción o la pausa, si vuelve a pulsar se iniciara de nuevo.

Pulsando este icono "  " le permitirá ajustar el tamaño de la imagen a su dispositivo, cambiando entre 4 formatos diferentes: pantalla adaptivo, pantalla de tramo, pantalla de corte, 100% pantalla, los usuarios pueden cambiar según sus necesidades.

Función de navegación por Satélite GPS

Esta función le permitirá localizar destinos de forma rápida y concisa, pero debe de prevalecer las normas de tráfico de su país respecto a las instrucciones del sistema de navegación.

Programa de navegación

La unidad Navisson permite instalar diferentes aplicaciones de navegación entre las más populares Google Maps, Tom Tom, Sygic, IGO.

Instalación de aplicación para la Navegación

Antes de utilizar una aplicación de navegación, deberá de instalar la aplicación de navegación apk, que desee utilizar. Para llevar a término este paso necesitara revisar el punto de como instalar aplicaciones en su unidad Navisson, una vez terminado el proceso podrá disfrutar de su aplicación.

Iniciar Navegación

Después de instalar la APK de navegación correctamente, aparecerá el icono correspondiente en su mano principal, deberá de pulsar el icono para iniciar la aplicación que previamente ha instalado.

Una vez dentro de la aplicación deberá de realizar la configuración necesaria de la aplicación elegida por usted, también puede ir al menú de ajustes generales de la unidad y en el apartado de GPS seleccionar de la lista de aplicaciones instaladas la que usted desea dejar como preferida para iniciar la navegación por GPS.

Uso de la aplicación de navegación

Para el correcto uso de la aplicación que ha instalado deberá de seguir las instrucciones facilitadas por el desarrollador de la aplicación o proveedor de mapas, en su manual.

Sistema de manos libres Bluetooth

El sistema de manos libres bluetooth para su automóvil le permite disfrutar de una conducción segura y sin riesgos para usted.

Para entrar en el menú de Bluetooth deberá de pulsar el icono "  "situado en el menú principal, este icono le dirigirá a la interfaz desde donde podrá realizar la conexión con su teléfono y poder disfrutar de esta función.

Primera conexión y emparejamiento de su teléfono a la unidad Navisson.



Para utilizar el Bluetooth manos libres, primero tiene que hacer la conexión entre la unidad Navisson y su Smartphone.

Pasos a seguir para vincular su teléfono:

- 1- Deberá de ir a la opción de ajustes de su teléfono y entrar en la opción de BT para lanzar una búsqueda de dispositivos a su alcance.
- 2- Aparecerá en la lista de dispositivos localizados una opción de manos libres Navisson como "BT9699".
- 3- El siguiente paso será seleccionar la opción de Navisson para iniciar el enlace, en este punto su terminal le pedirá un código de autorización que por defecto será el código "0000".

- 4- Cuando la conexión se realiza correctamente aparecerá el icono de validación en la pantalla como este  ,el usuario también puede pulsar el icono "  ", para finalizar la conexión.

Marcación de número telefónico

Después de realizar correctamente la vinculación con su Smartphone, el usuario podrá introducir un número de teléfono mediante el teclado numérico de su teléfono o en la pantalla táctil, si introduce un numero incorrecto puede eliminarlo pulsando el botón "  ". Si pulsa el botón "  "en la pantalla táctil, eliminara todo los números que tenga marcados en ese momento. Después de introducir el número de teléfono corrector deberá de pulsar el botón "  "para lanzar la llamada.

Cambiar fuente de sonido

Durante la llamada, si pulsa el icono de la pantalla "  "La voz pasara de los altavoces de su vehículo a su Smartphone, para hacer una llamada privada, si vuelve a pulsar el mismo icono el sonido volverá a los altavoces del vehículo.

Registros de llamada

Nuestra unidad permite ver el registro de llamadas en diferentes categorías: llamadas realizadas, llamadas contestadas o entrantes y llamadas rechazadas o perdidas.

Este registro de llamadas puede ser borrado por el usuario.


Sincronización de Agenda telefónica

Esta unidad le permite sincronizar la agenda de contactos de su teléfono con la unidad Navisson.

Después de realizar la conexión Bluetooth puede pulsar el icono "  " para iniciar la descarga de contactos de su agenda. Cuando la descarga está completa, podrá visualizar la agenda de contactos en su nueva pantalla.

Nota: Debido a la gran cantidad de modelos de teléfonos del mercado y sus características podría ser que algún modelo no permita esta opción.

Reproductor de música vía Bluetooth (A2DP)



Esta unidad le permite reproducir música desde su Smartphone vía Bluetooth, y poder oír su música preferida por los altavoces del vehículo.

Desde esta función podrá tener acceso a las canciones almacenadas en su terminal.


Nota: su teléfono debe de soportar conexión Bluetooth 2.0 + protocolos.

Navegador de internet

Esta función le permite navegar por internet para poder buscar contenidos de su interés,

Para comenzar a navegar lo primero que necesita es disponer de una conexión a internet, bien vía wifi o 3G, la conexión wifi le permite también realizar conexiones a su teléfono inteligente y compartir la línea de datos entre ambos dispositivos.

Ver imagen:



En el buscador de internet puede fijar las miniaturas a los sitios web favoritos, disponiendo de un acceso más rápido, estos accesos pueden ser eliminados o remplazados por nuevos de más interés.

Esta aplicación viene preinstalada con el buscador Google, quizás el más popular entre todos los buscadores de internet con el que podrá navegar y encontrar todo el contenido de la red de su interés.

Nuestra unidad le permite instalar otros buscadores que puedan ser de su interés, (ver a continuación instalaciones de aplicaciones desde el instalador del menú principal)

FUNCION DVR (opcional)

La grabación de video mientras conduce se almacena en la tarjeta micro SD, esta función requiere de una tarjeta adicional de por lo menos 8GB de capacidad para almacenar un periodo aceptable de conducción.

El producto puede detectar automáticamente la cámara DVR cuándo está conectada mediante el USB.



Pulsar el icono  para empezar la grabación de video, los archivos pueden ser almacenados automáticamente después de que detenga el vehículo.

Pulsar el icono  Para comprobar la lista de grabación. El tiempo, longitud, la latitud y la velocidad están mostradas en el lado izquierdo del vídeo.

Clic en el icono  para cambiar multi-registro de vídeo de las cámaras.

Función AVIN auxiliar

Esta unidad dispone de entrada de video, audio / auxiliar. Con la que podrá realizar los siguientes:
Conectar un sistema de video / audio externo al nativo mediante esta línea de entrada RCA.


Para acceder a esta función deberá de pulsar el icono AVIN "  " en el menú de ajustes de sonido.

NAVISSON

Clase NaviPro

SISTEMAS MULTIMEDIA

Manual de instrucciones modelos



Audi

