



## CONTENIDO

Advertencia	1
Operaciones básicas	2
Operación de ajuste	2
1. Wireless y redes	3
2. Ajustes Generales	3
3. Ajustes de Pantalla	4
4. Ajustes de Sonido	4
5. Ajustes de Video	5
6. Vídeo	5
7. Navegación	6
8. Bluetooth	6
9. Dispositivo de ajuste	6
10. Ajuste personal	7
11. Ajuste de la fecha y hora	7
12. Instalación del programa y su eliminación	7
Configuración de Android 4G	8
1. Android tarjeta SIM4G icono de red, estado de la conexión de la antena 4G	8
Administrador	8
2. APK	9
3. Carplay	9
Información coche operación de la función	9
Videoclip operación de la función	10
GPS Satélite operación de la función de navegación	12
Funcionamiento del sistema de manos libres Bluetooth	12
Reproductor de música Bluetooth (A2DP)	13
AVIN (entrada de la fuente auxiliar) operación	14
La introducción de la pantalla de visualización	14
La instalación de la antena del GPS	14
Asistente de solución de problemas comunes	16

### Advertencia

Para su seguridad, trate de no ver imágenes ni manipular la unidad mientras conduce; baje el volumen a un nivel en el que se puede escuchar los sonidos del exterior con claridad. Por favor, lea este manual detenidamente antes de comenzar a utilizar la unidad Navisson, y aprenda acerca de este manual y los consejos pertinentes de seguridad y de peligro de la unidad.

- En primer lugar, por favor, preste atención a la seguridad del tráfico.
- Si se encuentra con dificultades en el funcionamiento de este sistema, por favor, aparcarse en un lugar seguro para verificar o manipular la unidad.
- No permita que los niños operen la unidad a fin de no causar lesiones personales o daños a la unidad.
- Siga las normas de tráfico cuando se utiliza la función de navegación por satélite.
- Por favor, no lo use en lugares donde está prohibido el uso de equipo electrónico o fuegos abiertos, tales como gasolineras, fábricas de cerveza, zonas electromagnéticas fuertes, etc., que pueden constituir un peligro.
- No reparar esta unidad. No instale o manipule esta unidad cuando la alimentación está encendida. Es muy peligroso manipular la unidad por una persona sin conocimientos o sin experiencia, en equipos o accesorios electrónicos de automóviles.
- No exponga o instale esta unidad a la luz solar directa o en otros entornos peligrosos, especialmente las pantallas LCD. Si la pantalla LCD está cerca del aire acondicionado de

aire en el momento de la instalación, asegúrese de que el aire frío o caliente no sopla directamente sobre la unidad, o puede dañar la unidad o incluso dañar el coche.

- No raye la pantalla con un objeto afilado, no presione la pantalla con objetos duros, o causará daños en la pantalla de visualización o pantalla táctil.
- Con el fin de garantizar el funcionamiento normal de la unidad y evitar incendios o descargas eléctricas, por favor, no esponga la unidad al aire húmedo.

## Operaciones básicas

### 1. Ajuste de volumen


Tecla de volumen en el panel de inicio “   ” (Las teclas de control de volumen en los paneles de algunos de los modelos son “VOL+ / VOL-”) volumen local ajustable, pulsando en la pantalla aparecerán los iconos que se muestran a continuación.

### 2. Acceso rápido

Haga clic en la pantalla y la barra de volumen se visualiza directamente debajo, Haga clic en "volumen" para establecer el nivel de sonido.




Versión 2020



Versión 2019

### 3. Ajuste de retroiluminación

Para poder ajustar el brillo de la pantalla debe de entrar en la opción Configuración de la información del coche y entrar en la opción display.



### 4. Función cámara de marcha atrás

Cuando el coche inicia la marcha atrás, si la unidad está encendida o apagada, la pantalla cambiará a la cámara de visión trasera inmediatamente.

### 5. Selección de la fuente de reproducción

- En el panel de inicio haga clic en el icono de las aplicaciones para poder acceder a las funciones de radio, música, vídeo, reproductor de CD, USB, SD juego, la televisión móvil (opcional), o AV-IN entre otros modos de libre elección.





v2020



v2019

## 6. Configuración de Android

Haga clic en el icono de configuración "⚙️" de la interfaz principal en la pantalla táctil, cambiara a la interfaz de configuración del sistema, haga clic en las opciones que desee ajustar, también puede arrastrar hacia abajo la barra de opciones para encontrar más ajustes necesarios.



notas: Descripción conmutar control deslizante en el punto de instalación.


[  ] Estado abierto.

[  ] Estado cerrado.

## 7. Wireless y redes

Conectar a una red wifi:

Encontrar una red wifi dentro del radio de conexión  WLAN en la interfaz de configuración Compruebe que el interruptor de conexión WiFi está activada y haga clic en Entrar



Como puede observarse, seleccione entre las diferentes redes disponibles a la que desea conectarse. Es posible que tenga que introducir la contraseña de conexión, haga clic en la conexión, y completar la conexión wifi.

## Ajustes Generales

En esta interfaz puede completar el cambio de idioma de la interfaz, método de entrada y reemplazo del teclado de entrada.

Más Configuraciones, el modo de vuelo, el intercambio de red con puntos wifi, VPN, redes móviles.



### Tiempo de espera

Tiempo de espera es 0. 10 minutos. 20 minutos. 30 minutos. 60 minutos.

### Toque Asistente Icono

Puede optar por abrir o cerrar el asistente rápido. Hay 7 teclas táctiles comunes en el icono de asistente de contacto, que se pueden visualizar en la capa superior. En cualquier interfaz, proporcionar a los usuarios un acceso rápido a las funciones más comunes.

### Supresión de volumen cuando inicia marcha atrás.

Puede seleccionar el volumen de los sonidos durante la marcha atrás. Puede escoger entre:

"Ninguno, mínima, media, máxima",

Cuando se elige "Ninguno", no disminuye el volumen de los sonidos cuando se inicia la marcha atrás y cuando se elige "máxima", significa que el volumen de los sonidos cuando se inicia la marcha atrás del coche se reduce significativamente.

### Logo de arranque


Haga clic en "logo de arranque" e introduzca la contraseña (5678) en el cuadro de contraseña emergente para introducir la opción de configuración de la pantalla de inicio.

### Restablecer todos los ajustes

Haga clic en la opción Restaurar toda la configuración, pulsando en la interfaz de confirmación, haga clic en Aceptar, después de reiniciar la máquina, volverá al estado de fábrica, y su información de configuración se borrará.

**Nota:** Los archivos en el directorio de la tarjeta SD interna no se restaurarán. Por lo tanto, se recomienda que los clientes copien los datos importantes en este directorio, tales como datos de los mapas.

## 3. Ajustes de pantalla




Ajuste el brillo de fondo para diferentes períodos del día y de la noche o seleccione el modo automático.

## 4. Volumen opción



El usuario puede establecer el volumen apropiado de acuerdo con el requisito establecido en la configuración de volumen

## 5. Ajustes de Sonido



En la esquina inferior, restaurar la configuración del balance actual en el valor predeterminado.

### 5.1 Ajuste de ecualizador de sonido

Puede entrar en la pantalla de configuración de sonido haciendo clic en el "ecualizador de sonido" en la interfaz de configuración y hacer clic en las opciones de sonido en cada modo. Puede elegir seis modos de sonido predefinidos, o puede personalizar sus ajustes preferidos.

### 5.2 Ajuste de balance

Haga clic en las flechas izquierda y derecha para ajustar la relación de volumen de las cuatro direcciones en el coche. El "punto negro" en el centro indica que la relación de volumen de los cuatro altavoces es el mismo. Haga clic en el icono  para la recuperación “

### 5.3 Ajuste de sonoridad

El volumen de deslizamiento izquierda y derecha se desliza para cambiar la intensidad de corriente, y el aumento de la intensidad aumenta la ganancia de la parte de baja frecuencia del sonido. Por favor, levanten correctamente el valor de sonoridad, la elevación excesiva dará lugar a la distorsión de la señal de audio.

## 6. Ajustes de Video



### 6.1 Video en movimiento.

Haga clic en el botón del interruptor a la derecha para encender o apagar el video función de bloqueo cuando se conduce.

Si el vídeo está desactivado, el coche no será capaz de ver el vídeo y las imágenes mientras se conduce.

- Nota: abra este ajuste para su consejos de seguridad

### 6.2 Línea Aparcamiento dinámico

Esta función sólo es compatible con algunos coches. Cuando se selecciona "abierto", al girar el volante debajo de la pantalla de marcha atrás, mostrará las líneas de guiado para el estacionamiento.


### 6.3 Línea Aparcamiento estática

Esta función permite tener unas líneas de aproximación al estacionar.

## 6.4 Aire acondicionado Display

Esta función sólo es compatible con algunos coches. Cuando se selecciona, la regulación del aire acondicionado, la pantalla mostrará el estado actual del aire acondicionado.

## 7. Ajustes programa navegación



### 7.1 Navegación Inicio automático

Esta opción le permite configurar el inicio automático del programa de navegación elegido.

### 7.2 Aplicación de navegación

El usuario puede seleccionar una aplicación de navegación instalada, el sistema enumera automáticamente todas las aplicaciones que se han instalado y, sólo tiene que hacer clic para seleccionar la aplicación correcta que necesita.

## 8. Bluetooth



### 8.1 Nombre del Bluetooth

Muestra el nombre de Bluetooth del coche actual.


### 8.2 Auto conectar

Seleccione si desea buscar automáticamente y conectarse al último teléfono conectado cuando la unidad está encendida.

### 8.3 Respuesta automática

Puede elegir cuando recibe una llamada que el sistema admita la llamada automáticamente, sin necesidad de presionar ningún botón.

## 9. Dispositivo



### 9.1 Monitor

MiraVision™ ofrece el mejor ajuste de tamaño de fuente efecto visual


### 9.2 Sonido y notificación

Esta función permite ajustar los diferentes sonidos y notificaciones de la unidad.

### 9.3 Almacenamiento y USB

Esta función le permite ver los diferentes almacenamientos como tarjetas SD, disco de USB y otros dispositivos de almacenamiento externo, el almacenamiento interno de la unidad.

## 10. Ajustes personales




### 10.1 Seguridad

Pantalla de bloqueo, los ajustes del modo de gestión de dispositivos, almacenamiento de credenciales, la configuración avanzada.


### 10.2 Entrada de idioma

En la interfaz de configuración, encontrar el icono “”, Haga clic en el icono para seleccionar el idioma deseado.



## 11. Fecha y ajuste de la hora

En esta interfaz de configuración, puede ajustar la forma de ajustar la fecha y la hora.




El sistema adquiere automáticamente la información de hora desde Internet y la información del GPS por defecto. Si el cliente no necesita esta característica, puede desactivar la fecha automática y función de tiempo, y luego en esta interfaz, establecer la fecha y la hora usted mismo.

## 12. Instalación del programa y su eliminación

El coche permite a los usuarios personalizar e instalar una variedad de aplicaciones de Android, pero no todas las aplicaciones son compatibles. Un usuario puede instalar aplicaciones en el equipo con una tarjeta SD externa o un USB.

En primer lugar, tiene que tener los archivos APK de Android en la tarjeta SD o disco USB. Conecte el dispositivo de almacenamiento para iniciar la lectura e iniciar la aplicación de gestor de archivos integrado en la unidad , la aplicación es un explorador de archivos, para encontrar el dispositivo

de almacenamiento correspondiente, inicie la búsqueda mediante la aplicación y localice el instalador o APK. haga clic en el proceso de instalación.



Para eliminar la aplicación instalada, haga clic en el icono de la aplicación y se solicitará confirmación para aplicar desinstalación, el icono en la interfaz principal desaparecerá.



## Configuración de Android 4G

1. Android SIM 4G icono de redes de tarjetas, estado del coche 4G conexión de la antena.



### Versión 2019



### Version 2020

Figura 1: se ha insertado ninguna tarjeta SIM, la antena 4G no está conectado.


Figura 2: se inserta la tarjeta SIM, la antena 4G no está conectado.

Figura 3: insertar la tarjeta SIM, conecte la antena 4G, la respuesta del Estado.

Figura 4: insertar la tarjeta SIM, conecte la antena 4G, estado normal.

## 2. APK Installer.

APK installer  , esta aplicación permite instalar aplicaciones descargadas desde el exterior.



## 3. Car Play

La aplicación Car Play permite ver en la pantalla las funciones habilitadas por Apple de su teléfono, para este función necesita un accesorio.(opcional)

### Información del vehículo

 Pulsar en el icono del menú principal de información del coche, podrá ver los ajustes necesarios para ver la información original de su vehículo




Versión 2019

Versión 2020



## 1. Función Ajustes

En primer lugar pulsar durante 10 segundos el icono de GENERAL SETTINGS hasta que aparezcan dos líneas más, ajuste de parámetros de la unidad principal de fábrica" e "INFO CANBUS".




Seguidamente haga clic en configuración General, seleccione el tipo de cámara que va a utilizar su vehículo.




## 2. Configuración de los principales parámetros del coche original

Primero debe de seleccionar el tipo de menú original de su vehículo, (NTG 4.5 o NTG 5.x)

Selección de tipo de radio original




Activación entrada AUX, con esta opción le permite habilitar la entrada AUX en vehículos que no la tienen.



Elección de la resolución adecuada, debe de seleccionar la adecuada a su vehículo.



Número USB selección original medios del coche 2, esta opción le permite administrar la preferencia entre las fuentes originales o las de NAVISSON




### Operación de la función Videoclip

Haga clic en el icono de música para seleccionar la fuente de audio, la tarjeta de memoria interna flash, disco de USB de audio, DVD (opcional) o los archivos de vídeo.

#### 1. Reproducir música

La unidad Navisson soporta los formatos más comunes del mercado, MP3, AVI.....



## 2. Pantalla envolvente

Esta unidad es compatible con pantalla envolvente MP3, si la canción dispone de datos envolvente como la portada del disco, dará prioridad a la pantalla envolvente, para mostrar toda la información.

## 3. Carpetas y listas

Haga clic en el icono "☰" bajo la interfaz de reproducción para entrar en la pantalla de listado de archivos. Los usuarios pueden seleccionar otros directorios, pueden entrar en la carpeta correspondiente y hacer clic en las canciones favoritas para empezar a reproducir.

## 4. La repetición y la aleatoriedad

Haga clic en el icono "🔄", este icono es el Interruptor de modo de repetición, para repetir la canción actual, repetir la carpeta actual y repetir todas las pistas. Haga clic en "🎲", para cambiar las pistas y activar o apagar el modo aleatorio.

## 5. Ruta del documento

Haga clic en "Flash" "Tarjeta de almacenamiento interno o" "USB1" "USB disco y le permite seleccionar la ruta del archivo.

## 3. La reproducción de vídeo



### 3.1 Carpetas y listas:

Haga clic en el icono de vídeo APP, para refrescar pulsar el icono "🔄" "amplía la lista de archivos de vídeo, el usuario puede seleccionar otro directorio, vaya a la carpeta correspondiente, y luego optar por hacer clic en el video para empezar a jugar. Haga clic en "🔍" "La clave para buscar el archivo de vídeo actual.

### 3.2 Interfaz de vídeo Reproducción

Haga clic en el icono de bloqueo "🔒" de la interfaz de reproducción de vídeo, con esta función la pantalla de video no se pueden girar, si pulsa de nuevo en el icono de vídeo interfaz se desbloquee para una rotación libre.

Haga clic en "⏮️⏪" "para cambiar el archivo de vídeo, haga clic en el icono "⏩⏭" para iniciar o hacer una pausa en archivos de vídeo.

Haga clic en el icono "📐" de conmutación de reproducción de vídeo, esta función permite ajustar la proporción de la imagen a la pantalla, puede cambiar entre:

Pantalla adaptativo, pantalla de estiramiento, pantalla cortar, pantalla 100%, los usuarios

## GPS Satélite operación de la función de navegación

Esta unidad está construida con un módulo de GPS de alta precisión que le ayudara a llegar a su destino de la forma más rápida y precisa, recuerde que debe de mantener la atención sobre las indicaciones del tráfico.

### 1. Los datos de mapa de navegación

Los datos de los mapas de navegación se pueden copiar en la memoria interna local o en una externa para evitar ocupar el espacio interno. Estos datos se pueden gestionar desde el gestor de archivos de la unidad.

Algunas aplicaciones de navegación también pueden trabajar desde una memoria USB o disco externo.

### 2. Instalación APK aplicación de navegación

Antes de utilizar una aplicación de navegación, debe instalar el APK de navegación. Por favor, instale correctamente primero la aplicación (ver instalar APK aplicación).

### 3. Iniciar navegación

Después de instalar el APK de navegación correctamente, aparecerá un icono correspondiente en el escritorio principal. Haga clic en él para iniciar la correspondiente aplicación de navegación. Los usuarios también pueden ir a la Configuración-> selección de navegación para asociar las teclas de navegación con esta aplicación de navegación. Después de la asociación correcta, el usuario puede iniciar la navegación directamente pulsando el botón de navegación.

### 4. El uso de aplicaciones de navegación

Por favor, consulte las instrucciones de funcionamiento para aplicaciones de navegación específicos.

## Ajustes Manos libres Bluetooth

Esta función le permitirá poder recibir y realizar llamadas a sus contactos con total tranquilidad para usted y las normas de circulación, es muy recomendable que siempre preste atención a las normas de tráfico mientras utiliza este sistema y no permita las distracciones.

Haga clic en el icono  de la interfaz principal, para entrar en la interfaz Bluetooth, como se muestra en la siguiente imagen:

### 1. La primera conexión de sincronización entre un coche y un teléfono móvil



Para utilizar la función de manos libres Bluetooth, primero debe hacer una conexión entre su coche y el Teléfono, pasos a seguir:

- Activar la función Bluetooth de su teléfono e iniciar la función de búsqueda de dispositivos Bluetooth
- Buscar el nombre del dispositivo Bluetooth Navisson "BT6162".
- El teléfono le pedirá que introduzca el código PIN de conexión para finalizar la conexión, por favor, introduzca el código PIN correspondiente, "0000"
- Cuando la conexión se realiza correctamente, el indicador conectado aparece en la pantalla
- Si el teléfono ha establecido una conexión con el coche, el usuario puede hacer clic directamente en la siguiente conexión para establecer una conexión Bluetooth. Los usuarios también pueden hacer clic en  Para desconectar la conexión Bluetooth.

## 2. Marcar un nº de teléfono

Una vez establecida la conexión manos libres Bluetooth, el usuario puede introducir el número de teléfono a través de la tecla numérica en el teléfono o en la pantalla táctil. Si introduce un número de teléfono incorrecto, se puede tocar  Ligera para eliminar poco a poco, si pulsa el icono  en la pantalla táctil, borrar todos los números que ha introducido. Después de introducir el número de teléfono, haga clic en "" para marcar el teléfono.

## 3. Conmutación de voz

Durante la llamada, toque en la pantalla el icono  y la voz se cambiará entre el altavoz del vehículo y el teléfono.

## 4. Registros de llamadas

Registros de llamadas incluyen "marcar", respondieron: "no contesta", y los usuarios pueden marcar y borrar.


## 5. Sincronización de la agenda de contactos

Esta unidad es compatible con la sincronización de la agenda telefónica para el coche. Después de finalizar la conexión Bluetooth, haga clic en el icono  y empezara a descargar la agenda de contactos telefónica. Cuando la descarga esté completada, cuando reciba o realice una llamada podrá visualizar el nombre del contacto en la pantalla Navisson. Para localizar un contacto de forma rápida puede buscarlos mediante la función de búsqueda.

### • Nota:

Debido a la compatibilidad del protocolo Bluetooth, no hay garantía de que todos los teléfonos sean compatibles. Por favor, háganos saber si usted encuentra cualquier problema de conexión Bluetooth.

## Música Bluetooth (A2DP)



Esta unidad dispone de una función que le permite escuchar música vía Bluetooth podrá reproducir su música favorita desde su teléfono mediante la tecnología Bluetooth y oír sus canciones por los altavoces del vehículo, le permitirá tener un control total y sencillo sobre sus canciones como "última canción", "siguiente canción", "pausa /reproducción" y así sucesivamente.

**Nota:** Los teléfonos móviles deben ser compatibles con protocolos Bluetooth 2.0

### **Función AV- IN (entrada auxiliar)**

Esta unidad admite una entrada auxiliar de audio / vídeo (A / V). Por favor, haga lo siguiente.

Conectar el sistema de audio / vídeo externo a la línea de entrada AV y Haga clic en el icono AV-IN  "para entrar en la función, a continuación deberá de encender el dispositivo externo.

### **Breve introducción a la utilización de la pantalla de visualización**

#### **1. consejos**

- No coloque la pantalla a la luz solar directa o a altas temperaturas durante largos períodos de tiempo. De lo contrario, puede provocar el fallo de la pantalla LCD.
- La temperatura de trabajo del monitor debe de estar dentro del rango de funcionamiento: -10 ° ~ 50° Preservación rango de temperatura:- 20 ° ~ 80 °
- Con el fin de mejorar la visión en el interior del vehículo, si la pantalla LCD del monitor está expuesto al sol, no presione la pantalla LCD con fuerza, ya que podría causar problemas.
- Recuerde que esta pantalla es capacitiva y debe de presionarla solo con el dedo suavemente, no debe de utilizar objetos punzantes o duros que puedan dañar el monitor.
- En los vehículos que están equipados con sistemas de Airbag deben de revisar en el proceso de instalación que no interfieran con estos sistemas de seguridad.

#### **2. Sobre la pantalla LCD**

- Las pantallas LCD a veces tienen pequeños puntos negros o flash, esto es un fenómeno normal de las pantallas LCD, no es un fallo.
- cuando se utiliza en zonas muy frías, la pantalla puede tener un color un poco más oscuro, después de unos segundos funcionando la imagen tendrá su color habitual.
- si la luz solar incide directamente en la pantalla LCD, debido a la reflexión de la luz es posible que no sea tan fácil de ver la imagen, este efecto en los monitores equipados con cristal antirreflejo ya no sucede.


#### **3. Mantenimiento**

- Cuando la unidad presente partículas de polvo o suciedad, puede limpiarlo con un paño suavemente.
- No utilice trapos húmedos. También no utilizar aceites volátiles, diluyentes y otros fármacos volátiles.

#### **4. Instalación de la antena GPS**

- La antena GPS se puede instalar en el interior del coche o en el exterior del coche.
- La antena GPS debe tener una amplia "vista" hacia el cielo. Si el cristal del coche está equipado con una película anti-exposición y una película de aislamiento térmico, la fuerza de la señal de recepción por satélite de la antena GPS puede reducirse en gran medida; en este caso, se recomienda que se instale la antena GPS fuera del coche.

- paso de la instalación:
- Antes de usar la cinta adhesiva para fijar la antena GPS, asegúrese de limpiar el área adhesiva con un limpiador soluble en aceite adecuado. Después de la limpieza, poner la antena GPS en una posición moderada y presionar con fuerza.
- Retire la placa lateral, y pase el cable a través de la caja de almacenaje, hasta el centro de la unidad central de la consola, debe prestar atención a los cables originales del coche y no dañar ninguno.
- Conectar la antena GPS a la unidad Navisson.



## 5. Cuestiones necesitan atención

- Al conectar la antena GPS, asegúrese de que el equipo está apagado.
- No acortar o extender la antena GPS; el cambio de la longitud de la antena puede conducir a un cortocircuito o fallo de una antena.
- La antena GPS debe instalarse en un plano horizontal en la medida de lo posible; de otro modo, la precisión de la navegación y posicionamiento puede verse afectada.
- No hacer que el cable de la antena GPS interfiera con el volante o la palanca de cambios, de lo contrario puede ser peligroso.

## Asistente para solucionar problemas COMÚN

Si se encuentra con los siguientes problemas en el uso, la solución de problemas le ayudará a resolver el problema rápidamente, si el problema sigue sin resolverse, póngase en contacto con un profesional o a la oficina de ventas para el consejo, no desmonte la unidad, a fin de evitar graves consecuencias.

Problema	Porque	Solución
No puede iniciar	La clave del coche no está Puesta	Insertar la llave en el clausor
	Cable alimentación desconectado	Conectar cable de alimentación
	Fusible quemado	Cambiar el fusible por otro igual
La pantalla táctil no responde	El sistema está procesando información (búsqueda de carretera, etc.), espere un momento, si todavía no se puede resolver, se recomienda ponerse en contacto con nuestro departamento de servicio post-venta para ayudar a resolver el problema.	
No hay imagen de visión trasera	Cámara no instalada	Instalar cámara compatible con su vehículo
	Cámara averiada	Deberá de cambiar la cámara, consulte a su instalador.
Sistema no se ha iniciado, pero tienen la imagen de la cámara de visión trasera	Prestar atención a la seguridad de conducción en el diseño de productos, la prioridad de vista inversa preestablecida	Debe detener marcha atrás antes de poder iniciar el sistema pulsando la tecla de encendido original del coche
GPS no se posiciona	Antena GPS no está conectada	Conectar la antena GPS
	la antena está en una posición muy oculta y no recibe señal	Trate de conducir el coche durante una cierta distancia, observe si vuelve la señal GPS, si no, por favor, póngase en contacto con el departamento de servicio post-venta
No se puede localizar y navegar después de arrancar	El mapa de navegación está en ángulo muerto, un área alejada o de montaña	Por favor, contacte con el departamento de servicio post-venta para confirmar la actualización del mapa
búsqueda difusa no puede encontrar ruta para ir a su destino	En primer lugar, compruebe que los caracteres introducidos son correctos, y luego trate de introducir otro nombre de la ubicación. Si no lo encuentra, la ubicación no puede estar en la base de datos.	
El sistema de navegación calcula una ruta más larga para un destino cercano	Sistema de navegación tendrá en cuenta muchos factores en la búsqueda de ruta. Además de la distancia, que también tendrá en cuenta el nivel de carreteras, las normas de tráfico, viaductos, Carreteras nacionales, etc. Es conveniente que los conductores lleguen a su destino en un tiempo Lo más corto posible.	
El mapa está en blanco	La escala de navegación puede ser demasiado grande o demasiado pequeño. Intente cambiar la escala para ver si se puede restaurar la visualización del mapa. Si no se ha resuelto, puede ser debido a una pérdida de su ubicación, por favor, vuelva a seleccionar un marcador	

Todo el contenido de este manual está protegido por los derechos de autor que pertenecen a Navisson Technology S.L.

Queda prohibido la copia total o parcial, la reproducción por cualquier medio, escrito o en cualquier soporte informático, sin disponer de la autorización expresa del autor.

# Mercedes Benz

## Sistema Android Car Multimedia

### Manual de instrucciones

# NAVISSON

