Manual de usuario para modelos Navisson

Land Rover & Jaguar

¡Gracias por elegir nuestro sistema de navegación audio visual para su coche!

Cuando usted use este producto por favor lea atentamente toda la información adjunta. Este manual le ayudara a entender mejor el uso de nuestro sistema multimedia, con este manual usted puede obtener una buena información de cómo utilizar y manejar todas las funciones de este fabuloso sistema multimedia.

En este manual usted puede encontrar algunas pequeñas diferencias en las imágenes con respecto a los menús reales de la unidad.

Este artículo puede sufrir actualizaciones en un futuro, que no serán notificadas al usuario final, para cualquier duda contacte con su agente o punto de venta, gracias por su ayuda y cooperación.

NOTA: La información de este manual está protegida por copyright, no se puede reproducir este manual o ninguna de sus partes sin autorización expresa del fabricante por escrito.

Advertencia

Para evitar accidentes o evitar la infracción de alguna ley estatal, no manipular el sistema cuando está conduciendo.

En algunos países está prohibido la reproducción de imágenes para el conductor o los pasajeros mientras el vehículo está en movimiento.

Puntos para su seguridad

Para evitar lesiones o daños materiales al usuario o a otras personas, por favor leer con detalle y atenerse a los siguientes puntos:

1) Leer el manual
2) Cuidar este manual para usar en el futuro.
3) Cumplir con los avisos y advertencias de este manual.
4) Cumplir con todos los puntos del manual.
5) Acerca de las conexiones, remítase al manual.
6) La instalación de este producto necesita la experiencia y los conocimientos de un técnico cualificado.
7) El usuario no puede quitar ni remplazar ninguna parte de este dispositivo, en caso de duda o avería debe de acudir a un profesional cualificado.
8) Ventilación: no puede bloquear ningún elemento o espacio de ventilación, para un buen funcionamiento y una larga vida útil.
9) Evitar fuentes de calor: evitar la instalación del producto cerca de fuentes de calor y aéreas de alta temperatura.
10) Vitar el agua y la humedad: evitar la instalación de esta unidad cerca de partes húmedas o mojadas, para evitar un cortocircuito que puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
11) Limpieza: antes de limpiar tiene que apagar la unidad, para limpiar el panel no usar productos químicos.
12) No introducir líquidos o cuerpos extraños por los orificios de ventilación de la máquina, para evitar un cortocircuito que puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
13) Instalación: seguir la recomendación del fabricante y fijar con los soportes adjuntos en el envase suministrado, fijar firmemente para evitar desplazamientos en frenazos bruscos y así evitar lesiones a los pasajeros.
14) No usar este dispositivo cuando existe tormenta de rayos, apagar el dispositivo.
15) En las siguientes situaciones apagar la unidad y contactar con el personal técnico.
    A. Cable alimentación o conector está dañado.
    B. Cuando el dispositivo está expuesto a líquidos o hay cuerpos extraños en el interior.
    C. Cuando se rompa por la caída o como resultado de un mal uso.
16) LCD: no romper el panel táctil, en caso de rotura accidental no tocar el líquido del interior. No calentar ni rayar la pantalla con objetos afilados, la pantalla táctil es susceptible de arañazos.

Antes de la instalación

El fabricante recomienda que los productos no sean instalados o reparados por el usuario. La instalación y mantenimiento podría ponerle en peligro por un shock eléctrico u otros, asegúrese que la instalación y mantenimiento del producto la realiza personal autorizado por el fabricante.

Uso prohibitivo de las siguientes formas de instalación y colocación:

- Cuando el coche para repentinamente, esto puede causar lesiones en el conductor y pasajeros.
- Para evitar la posibilidad que impida la función normal del conductor, como el asiento del conductor o la zona cercana al volante o la palanca de cambios.
- En el frontal del salpicadero o antes de abrir el espacio en el panel frontal, tener cuidado con la zona interna. Tenga cuidado, no dañe el cable del combustible, cable de frenos, componentes eléctricos, líneas eléctricas o cables de comunicación.
- Cuando use tornillos, asegurarse de que estos no toquen ninguna descarga eléctrica.
- Para asegurar una instalación adecuada, use el método estándar de la instalación con los componentes requeridos. Si usa componentes no-estándar, puede que este producto sufra daños internos o se suelten piezas produciendo daños.
- Si la antena GPS está colocada en una columna irregular o en la palanca de cambios, esto puede resultar muy peligroso. Asegurarse de que la instalación del producto no entorpezca la conducción.
- Asegurarse de que el cable no será pillado por ninguna puerta o estructura deslizante en el asiento, para no causar un cortocircuito.
- Después de terminar la instalación, comprobar que el vehículo y los otros equipos están correctamente.
- Algunos gobiernos pueden prohibir o restringir la instalación o uso del aparato en el vehículo. Cumpla con todas las normas relacionadas a la aplicación de leyes o normativas sobre el uso, instalación y manejo del sistema de navegación.
- Este producto será instalado entre el asiento del conductor y el asiento del pasajero para evitar daños en la unidad causados por el conductor o pasajero en caso de que el coche frene repentinamente.
- Nunca instalar este producto en el salpicadero, puertas, columnas o vigas, ni áreas de expansión del air-bag o cerca. Consultar el manual del coche para comprobar cuál es el área de expansión del air-bag.
- No instalar el aparato en ningún lugar que impida el funcionamiento correcto de cualquier sistema como air-bag, cabeceros u otros.
- Prevenir interferencias electromagnéticas. Para ello intente que el aparato y cables estén alejados de Antenas FM-AM y sus cables o Antena GPS y sus cables, Debes colocar los cables para que estén separados o incrementará la posibilidad de que haya una mala localización del vehículo.

Instalación

1) Este producto funciona a 12V de batería y un negativo. Antes de la instalación comprobar el voltaje de la batería (pila).
2) Para evitar cortocircuitos, realice la instalación con la batería desconectada.
3) No puede cruzar los fusibles de este producto directamente en la batería (pila).
4) No conectar este cable directamente a otro circuito.

Instalación de la unidad principal



1) Lo primero desconectar la batería del vehículo.
2) Quitar los soportes y tornillos y guardarlos. Fijar los soportes con los tornillos de la unidad principal de navegación.
3) Fijar los cables de acuerdo con el diagrama
4) Instalar el navegador en la posición correcta y después poner los tornillos originales del coche para fijarlo bien.

Instalación de la antena GPS



1-Para instalar la antena en el interior del coche (en la carcasa trasera), intente que el palo de la placa de metal esté en la palanca horizontal para que la antena del GPS mire hacia la ventana. La antena del GPS será colocada en la placa de metal (antena GPS fijada por imanes), imagen 02.

Nota: La placa de metal tiene un pegamento fuerte que dejará marca cuando se quite. Quitar el papel de atrás de la antena, limpiar la zona para asegurarse de que no tenga polvo, humedad, aceite o suciedad antes de pegar.

2-Para instalar una antena exterior del vehículo, la antena GPS se colocará lo más lejos posible, lugares tales como el techo o la cubierta del maletero. (A través de un imán fijo).

Imagen-03

NOTA:
Algunos vehículos no permiten que penetre la señal de satélite GPS por el cristal. En este caso, la antena GPS se deberá instalar fuera del vehículo.



Menú principal

Este modelo dispone dos tipos de apariencia que usted podrá cambiar según sus gustos o preferencias teniendo en los dos diseños las mismas funciones pero en distinta posición.
Pagina 1



En este menú principal encontramos 3 diferentes accesos a:

1-Navegacion: donde podemos tener asignada una aplicación de navegación preferida como Google maps, Igo maps, u otros.

2-Media: en este apartado podemos acceder a todo el contenido multimedia de nuestra unidad, videos, fotos, música.

3-Original: en esta opción podemos cambiar para gestionar toda la información de nuestra unidad original y poder visualizar todos los datos como datos del ordenador de abordo originales y función radio original,….

En la parte inferior encontramos los accesos directos a diferentes funciones como:

Volver: este botón permite retroceder a la función anterior.

Home: este botón permite volver al menú principal directamente sin pasar por otras pantallas.

Ajustes: este botón permite acceder a los ajustes de la unidad para un correcto funcionamiento.

Navegación: este botón permite acceder directamente a la aplicación GPS configurada por defecto.

Teléfono: este botón permite acceder a la función Bluetooth de la unidad.

Multimedia: este botón permite acceder al contenido multimedia directamente.

Original: este botón permite acceder a la información del menú original de nuestro vehículo.

Voz: este botón permite activar las funciones de voz admitidas por este modelo.

Sensor: este botón activa los sensores de parking (solo vehículos equipados con esta función)

Off: este botón permite poner la pantalla en modo oscuro, pero continua funcionando el audio.

Iconos superiores

00:01 Hora: permite ver la hora.

3G/4G: permite ver la señal de cobertura de nuestra unidad.

Wifi: permite ver la señal wifi de nuestra unidad.

USB: nos indica si tenemos conectado un USB a nuestra unidad.

Bluetooth: permite ver si estamos conectador por bluetooth.

Volumen: nos indica el nivel de volumen de la unidad.

PIP: nos permite acceder a las miniaturas de todas las funciones que tenemos ejecutando al mismo tiempo en nuestra unidad y así poder cambiar rápidamente de una función a otra.

A continuación si desliza la pantalla hacia la izquierda podrá encontrar la página número 2 del menú principal



En esta pantalla podrá encontrar 3 diferentes apartados:

1-APP: donde podrá entrar para gestionar todas las aplicaciones que dispone su unidad.
2-Meter: esta opción le permite ver un velocímetro digital de su vehículo, donde podrá encontrar varios datos como, velocidad, revoluciones del motor, combustible, avisos de cinturón y otros datos más.
3-Set: esta opción le permitirá acceder a los ajustes de la unidad para realizar una correcta configuración de su unidad Navisson.

Opción MEDIA



En esta opción podrá encontrar el acceso por separado para los diferentes tipos soportados como

Opción Video: desde donde podrá reproducir todos los videos almacenados en la memoria de la unidad o en los almacenamientos externos como USB.

Opción Música: desde donde podrá reproducir todos los archivos de música almacenados en la memoria de la unidad o en los almacenamientos externos como USB.



Opción Audio BT: desde donde podrá reproducir todos los archivos de música que transmita vía Bluetooth desde su teléfono móvil.

Opción APP: En esta pantalla podrá encontrar todas las aplicaciones instaladas en su unidad.



Opción LCD: En esta pantalla podrá visualizar datos de su vehículo de forma digital como el velocímetro, el cuentarrevoluciones, la temperatura exterior, los kilómetros que puede recorrer con el combustible que le queda.



Opción Ajustes

En esta pantalla encontraremos los diferentes ajustes de la unidad como:

1- **GPS:** desde donde podremos seleccionar entre todas las aplicaciones de navegación que tenemos instaladas cual es la que queremos dejar como preferida o determinada y la proporción de volumen del sonido.



2- **Sonido:** desde esta pantalla podremos ajustar el sonido de nuestra unidad, la unidad cuenta con varios ajustes predefinidos como Clasico, Pop, Película, Rock... y adicionalmente podremos ajustar a nuestro gusto los Agudos, Medios, graves y Subgraves.



Opción tema

Esta opción nos permite cambiar el color de fondo y el estilo de nuestra unidad, solo tiene que seleccionar entre el estilo blanco o negro. También le permitirá ajustar el brillo y el contraste de la pantalla.

Opción ajustes de Sistema



1- Sonidos y advertencias: esta función le permite activar los avisos de la unidad como los posibles radares.
2- Silenciar: permite silenciar todos los sonidos de la unidad.
3- Ajustes de fábrica: permite al usuario o al instalador entrar en un modo de ajustes más avanzado donde podemos encontrar múltiples ajustes importantes, para poder acceder será necesario solicitar la contraseña.

Una vez dentro de los menús de ajustes avanzando encontraremos estas opciones:



- Información esencial nos mostrara el n° de identificación y la versión



- Files manager nos dará acceso al gestor de ficheros donde podremos gestionar el contenido.



- Recorder nos permitirá hacer grabaciones de la pantalla



- Con la opción main volum podremos ajustar las diferentes fuentes de audio de la unidad para tener un sonido equilibrado entre las diferentes fuentes



- Door information podemos ajustar la información de la posición de las puertas, si están abiertas o cerradas.

- GPS TEST nos permite ver la cantidad de satélites que recibe nuestra unidad.



- Logo podemos seleccionar el logotipo de nuestro modelo que más nos guste.



- Units setting podemos ajustar las unidades de medida como Km o temperatura



- Ajustes de sistema Android podemos encontrar todos los ajustes de un sistema operativo Android como ajustes de redes wifi, almacenamiento, dispositivos conectados, cuentas de usuario…



- Opción redes e internet





- Opción dispositivos conectados podemos ver si tenemos conectados un USB, SD o un teléfono móvil



- Opción Aplicaciones podemos ver el listado de aplicaciones instaladas en nuestra unidad y gestionarlas.



- Opción Pantalla permite ajustar el brillo y la luminosidad



- Opción Sonido permite ajustar el volumen de cada fuente de audio independientemente



- Opción almacenamiento podemos ver la capacidad de memoria total y la ocupada.
- Opción Cuentas podemos ver las cuentas de usuarios registradas en la unidad y gestionarlas para su uso.



- Opción cuentas Google permite gestionar las cuentas de Google almacenadas y los servicios.



- Opción sistema nos da información de del sistema operativo de la unidad y podemos ajustar el lenguaje de la unidad, la fecha y la hora

- Opción ajustes de idioma, donde podremos seleccionar el idioma de nuestra unidad.
-



- Opción de cámara trasera, podremos seleccionar el tipo de cámara que dispone nuestro vehículo.



- Opciones configuración de red y configuración punto wifi.



- Opción información del sistema, nos permite visualizar los datos de nuestra unidad, nº de serie, versión de software, versión de MCU….

Solucionar problemas más frecuentes.

Nota: Por favor consulte la sección "Solución de problemas" cuidadosamente antes de enviar el dispositivo dañado de nuevo a reparar. Si el problema no está lista o todavía no puede resolver el problema, por favor en contacte con nuestro personal profesional de post-venta.

Problema	Causa	Solución
SIN ELECTRICIDAD	Mala conexión entre cable y conector	Asegurarse de que todas las conexiones están bien
	Fusil roto	Averiguar la razón del por qué del fusil roto y reemplazarlo por uno nuevo idéntico
	El mini procesador no puede funcionar bien debido a ruido y otros factores	Presione RESET para restaurar la configuración de fábrica
FALLO EN EL MANDO A DISTANCIA	Pilas	Cambiar las pilas
	Ciertas funciones están prohibidas bajo modos específicos	Introduce el modo apropiado
NO SE PUEDE REPRODUCIR EL DISCO	El disco está sucio	Limpia el disco
	El disco no es compatible con el reproductor	Comprueba qué tipo es. Introduce el disco que sea compatible.
SIN SALIDA DE AUDIO	El cable no está conectado debidamente	Rectificar la conexión del cable
NO AUMENTA DE VOLUMEN	Este reproductor está funcionando a cámara lenta o en fotogramas	Es normal en estos casos
FALLO DE LOS ALTAVOCES	Configuración incorrecta del audio	Configurar los altavoces adecuadamente
FUNCION DE BLOQUEO ESTA DISPONIBLE	Información mostrada del bloqueo, bloquea cualquier función	Desactivar la función bloqueo
EN EL DVD NO APARECE LA OPCIÓN DE IDIOMAS	No tienen disponibilidad del cambio de idiomas (subtítulos incluidos)	No hay otra posibilidad si el DVD está grabado sólo en 1 idioma

Problema	Causa	Solución
NO SE MUESTRAN LOS SUBTÍTULOS	No se han grabado los subtítulos. Solo puedes elegir las opciones que tiene el disco	So no hay subtítulos grabados no es posible hacer nada
FALLO DE play BACK, SEGÚN IDIOMA AUDIO, SUBTITULO SELECCIONANDO MENU.	El DVD en curso no tiene audio o subtítulos. Sólo puedes elegir las opciones que tiene el disco	No se puede hacer nada en este caso.
INCAPAZ DE MOSTRAR OTRO ANGULO DE VISION	Intenta cambiar a otro ángulo de visión paro no hay otras mult.-visión grabadas en el disco.	Cambia a otro ángulo de visión, cuando es disco está grabado en Mult. /visión.
LAS IMÁGENES SON MUY VAGAS/DISTORCIONADAS	El disco está protegido para no copiarse. (Algunos discos pueden tener esa característica)	Como este reproductor es compatible con el sistema analógico anti/duplicado, algunas l'ineas horizontales u otros problemas en el interfaz pueden aparecer en la pantalla. Cuando esto ocurre no le pasa nada malo al reproductor.
NO HAY IMAGEN SE MUESTRA 'PIC OFF'	Fallo al conectar los cables de freno manual. Fallo al encender el freno manual.	Conectar el cable de freno manual y enciéndelo.
CUANDO EL INTERRUPTOR DE IGNICIÓN ESTÁ EN LA POSICIÓN DE ENCENDIDO (O LA 'ACC' POSICIÓN), EL REPRODUCTOR SE ENCIENDE AUTOMÁTICAMENTE		Esto es normal

info@navisson.com

NAVISSON